


Mikrokortets uppbyggnad





- 1. Läsriktning från vänster till höger
- 2. Mikrobildtitel (återfinns på varje bildruta)




3. Kapitelbegränsning









Början

Mellanområde

Slutet


Enkelsidigt kapitel

4. Kännetecken på rent fordonsspecifikt textavsnitt är ett kraftigt lodrätt streck



Felsökningsplan






1. ATDRAGNINGSMOMENT

1.1 Vid hopsättning

Pos 1 Slitsmutter 3,5 . . . 4,0 Nm Pos 2 Cylindrisk skallskruv 5,0 . . . 7,0 Nm



1.2 Åtdragningsmoment efter avslutad provning

Pos 1 Cylindrisk skallskruv 5...7 Nm Pos 2 Sexkantskruv 5...7 Nm Pos 3 Brytskruv (efter slutprovning dras skruvhuvudet av.)

Atdragningsmoment

2. VERKTYG OCH ANORDNINGAR

Montageanordning KDEP 1544

Hylsnyckelsats KDEP 1047

Hylsnyckelsats KDEP 1048

Hylsnyckel KDEP 1546

Ringnyckel KDEP 1547


Reduceringsventil för tryckluft med manometer

0 . . . 4 bar handelsvara

Inställningsdrossel 1 688 130 132

Manometer
0...1,6 bar; klass 1,0; skaldelning 0,05
(t ex Wika typ 211.160.1,6 — artikelnummer 4184 genom firma Wittig, Stuttgart.)

handelsvara





3. ALLMÄNNA ANVISNINGAR

För renovering

Den vågrätt påbyggda enhets-LDA har två olika utföranden på hålplaceringen i anslutningsflänsen. Hålplaceringen hos den enhets-LDA, som skall renoveras, avgör vilken sida av montageanordningen KDEP 1544 som kommer till användning.

Läget av spåret i tryckstången hos LDA måste exakt anpassas till anslutningsflänsens läge. Därför måste hopsättningen av den vågrätt påbyggda LDA:n ovillkorligen ske med användning av montageanordningen KDEP 1544.

Bygelfjädern för säkring av styrningsmuttern är nitad till LDA-huset och kan därför inte bytas ut mot en ny fjäder.

Sexkanthuvudena på brytskruvarna för infästning av LDA-locket och skyddskåpan skall inte dras av efter avslutad hopsättning av LDA utan först efter inställning av LDA i EP-provbänken.

För rengöring av delarna

Delarna tvättas i ett i handeln förekommande svårantändligt rengöringsmedel.

Därefter blåses de torra med tryckluft.

lakta följande säkerhetsföreskrifter:

Förordningen för arbete med brännbara vätskor (Vbf) från Tyska arbetsministeriet (BmA).

Säkerhetsföreskrifter för hantering av klorerade kolväten

för företag:


ZH 1/222

för de anställda:

ZH 1/119

från Hauptverband der Gewerblichen Berufsgenossenschaften (Centralförbundet för olycksfallsskydd och arbetsmedicin), Langwartweg 3, 5300 Bonn 5.

Utomlands skall respektive lands motsvarande föreskrifter jakttas.



För inställning och provning


I denna anvisning beskrivs inställning resp provning av den till RQV-regulatorn vågrätt påbyggda LDA, liksom inställning av det därvid använda fullaststoppet för inbyggd utjämning och inställbar startmängdsreglering.

Vågrätt påbyggd LDA finns i tre olika utförandeformer:

- LDA med mellanhus
- LDA utan mellanhus (mellanutförande)
- LDA utan mellanhus (enhets-LDA)

Denna anvisning beskriver inställningen av de som exempel nämnda och på bilderna visade utförandena. Vid konstruktivt liknande regulatorer utförs inställningen på motsvarande sätt.

Sexkanthuvudena på brytskruvarna för infästning av LDA-locket och tätningskåpan skall först efter avslutad inställning av LDA eller regulatorn dras av genom fortsatt åtdragning. Vid angivande av det vid provningen föreskrivna laddningstrycket övergås efter hand från bar till mbar. Beakta detta vid provningarna.





4. VÅGRÄTT PÅBYGGD ENHETS-LDA (sprängskiss)

A 8 Sprängskiss

Vågrätt påbyggd enhets-LDA

A 9	Sprängskiss
	Vågrätt påbyggd enhets-LDA





5. VÅGRÄTT PÅBYGGD ENHETS-LDA


5.1 Särtagning

Tag bort fullaststoppet från LDA:s reglerstång.

Spänn fast montageanordningen KDEP 1544 i ett skruvstycke. Anordningen med styrstift och gängbult för fastsättning av LDA rättar sig efter hålplaceringen i LDA-husets anslutningsfläns.


Sätt LDA på montageanordningens KDEP 1544 motsvarande fästfläns och fäst den med en mutter (pil).





Markera med en ritsnål ett märke på LDA-locket och huset som hjälp vid hopsättningen (pil).






Lossa skyddskåpans fästskruvar och skruva ur dem.


För att detta skall vara möjligt också med brytskruvarna måste en skåra sågas i skruvhuvudet.






Tag av skyddskåpan.







Tag bort det kompletta anslaget (pil) ur LDA-locket.

Tag bort O-ringen från anslaget.







Lossa med hylsnyckelsatsen KDEP 1047 kontramuttern och skruva bort de båda muttrarna från LDA:s tryckstång.




Lossa och skruva bort tätningsproppen i LDA-huset.


Med en skruvmejsel skruvas styrhylsan i LDA helt ner i LDA-huset. Härigenom avlastas tryckfjädern i LDA så mycket som möjligt.







Lossa och skruva ut fästskruvarna för LDA-locket. För att detta skall vara möjligt med brytskruvarna (pil) måste först ett spår sågas i huvudet.







Tag ut membranenheten bestående av membran, fjädertallrik, slitsmutter och fjäderbricka ur LDA-huset och lägg den åt sidan.





Tag bort tryckfjädern ur LDA-huset och lägg den åt sidan. Skruva ur styrhylsan ur LDA-huset. Ytterligare särtagning av LDA-huset är inte möjlig. Bygelfjädern för säkring av styrningsmuttern är nitad till LDA-huset och kan därför inte bytas ut mot en ny fjäder.





Spänn i ett skruvstycke in membranenheten i tryckstångens plana ytor.

Lossa slitsmutter med hylsnyckeln KDEP 1546 och skruva bort den från tryckstången.

Tag bort låsbricka, fjädertallrik och membran från tryckstången.

Lossa tryckstången ur skruvstycket.



5.2 RENGÖRING AV DELARNA

Tvätta delarna i ett i handeln förekommande svårantändligt rengöringsmedel.

Blås dem därefter torra med tryckluft.

laktta följande säkerhetsföreskrifter:

Förordningen för arbete med brännbara vätskor (Vbf) från Tyska arbetsministeriet (BmA).

Säkerhetsföreskrifter för hantering av klorerade kolväten

för företag:

ZH 1/222

för anställda:

ZH 1/119

från Hauptverband der Gewerblichen Berufsgenossenschaften (Centralförbundet för olycksfallsskydd och arbetsmedicin), Langwartweg 3, 5300 Bonn 5.


Utomlands skall respektive lands motsvarande föreskrifter iakttas.

5.3 UNDERSÖKNING AV DELARNA

****}

Samtliga delar skall efter särtagningen undersökas för att konstatera om sådana felaktigheter föreligger som utesluter en återanvändning. Det skall särskilt kontrolleras att inte membranet uppvisar sprickor, porösa ställen eller utmattningsbrott.

Det rekommenderas att vid varje renovering för säkerhets skull byta ut membranet. O-ringen för tätning av anslaget måste i varje fall ersättas med en ny.



5.4 HOPSÄTTNING

Spänn in tryckstången i skruvstycket i de båda avfrästa ytorna. Först sätts den ena fjädertallriken på tryckstången, sedan membranet och sist den andra fjädertallriken. Membranet sätts på sådant sätt att dess vulst blir vänd från tryckstångens gängor. Därefter skruvas slitsmuttern på gängan och dras åt med hylsnyckeln KDEP 1546 och en momentskruvmejsel till det föreskrivna åtdragningsmomentet på 3,5 . . . 4,0 Nm.






Sätt LDA-huset på montageanordningen KDEP 1544 och fäst det med en sexkantmutter.




Med en skruvmejsel inskruvas styrhylsan helt i LDA-huset.


Sätt tryckfjädern på styrhylsans ansats...





Den förmonterade membranenheten sätts nu in i LDA-huset på sådant sätt att spåret i tryckstången fixeras i sitt hopsättningsläge av styrstiftet i montageanordningen KDEP 1544.







Vrid styrstiftets räfflade ratt mot anslaget och dra fast den cylindriska skallskruven.


Härigenom säkerställs att läget av spåret i tryckstången är rätt inställt i förhållande till fästhålen i LDA-husets fläns. Detta är utomordentligt viktigt för endast på så sätt kan det undvikas att tryckstången kommer i beröring med styrstiftet i regulatorns lock.






Därefter påsättes LDA-locket på huset på sådant sätt att de före särtagningen anbringade hjälpmarkeringarna överensstämmer. Skruva i LDA-lockets fästskruvar och dra åt dem med 5...7 Nm. Sexkanthuvudet på de nya brytskruvarna får inte dras av förrän efter inställning i EP-provbänken.





Skruva på halsmuttern med den cylindriska ansatsen nedåt samt kontramuttern på tryckstången. Inställningen sker i EP-provbänken.




Sätt på en ny O-ring på anslaget.

Skruva in gängstiftet i anslagsplattan och sätt på kontramuttern på gängstiftet.


Inställningen sker i EP-provbänken.





För in det förmonterade anslaget i LA-locket. Var försiktig med Oringen!


Sätt på skyddskåpan på anslaget och skruva fast båda delarna med fästskruvarna vid LDA-locket. Dra inte slutgiltigt åt fästskruvarna eftersom skyddskåpan måste tas av igen vid inställningen av LDA i EP-provbänken.



Skruva in tätningsproppen med en ny kopparpackning i LDA-huset men dra inte fast den.

Tag bort den kompletta LDA:n från montageanordningen KDEP 1544 och sätt på den på tillhörande regulator.





1 = LDA

2 = Mellanhus

3 = Fullaststopp

4 = Fästskruvar


6. LDA MED MELLANHUS

6.1 Särtagning av LDA och mellanhus (endast om nödvändigt):

Tag bort sexkantskruvarna på LDA:n. Lyft upp LDA:n och haka ur den uppåt.

Tag bort insexskruvarna från mellanhuset och lyft av mellanhuset, haka ur fullaststoppet och tag ut det.





6.2 Ditsättning av mellanhus och LDA


Skruva bort tätningspropparna (övre pilarna). Vid införandet av fulllaststoppet i den övre öppningen i regulatorlocket skall beaktas att fullaststoppet pekar nedåt tills det passerat regulatorarmen. Lyft därefter fullaststoppet och haka in det i vipparmens styrstift (pil).

Genom de övre inställningsöppningarna och regulatorfjäderns inställningsöppningar kan kontrolleras att fuliaststoppet är riktigt ditsatt.



Vid ditsättning av mellanhuset fasthålles fullaststoppet med en skruvmejsel genom den övre inställningsöppningen så att fullaststoppet når så långt ut som möjligt genom den övre öppningen i regulatorlocket. För in mellanhuset (styrstiftet uppåt) och fäst det med insexskruvarna. Kontrollera därefter att fullaststoppet sitter riktigt.

Innan ditsättning av LDA skall inställningsmuttrarna och -hylsorna lossas resp skruvas tillbaka. Vid ditsättning av LDA skall fullaststoppet likaså hållas fast och LDA uppifrån hakas i mellanstycket. Skjut in LDA i styrningen och dra fast den med sexkantskruvarna. Föreskrivet åtdragningsmoment: 5...7 Nm.





6.3 Grundinställning av inbyggd utjämning (om sådan finns).

Förspänning av utjämningsfjädern:

Ställ in inställningsskruven (3) för utjämningsfjädern ungefär jäms med muttern och lås den.

Inställning av utjämningsväg 0: Skruva inställningsskruven (2) för utjämningsvägen uppåt mot anslaget och lås den med muttern.






6.4 Inställning av omkopplingspunkten (om sådan finns):

(Använd ringnyckel KDEP 1547)

Kontrollera "omkopplingspunkt" samt låsning och urkoppling av startautomatiken. För därvid pådragsarmen vid ökande varvtal (från n = 0 r/min) med jämn rörelse från stopp till fullastläge.

Utskruvning av inställningsskruven (1) förskjuter omkopplingspunkten till högre varvtal.

Finns ingen omkopplingspunkt angiven så gäller 50... 100 r/min under det undre märkvarvtalet.




Inställningsskruven skall efter varje justering låsas med muttern.


Denna omkopplingspunkt måste provas mycket noggrant:

Man måste kontrollera att ditsättningen är riktigt utförd. Speciellt fullaststoppet måste vara inhakat på rätt sätt i vipparmens styrstift.

Vid lägre varvtal måste därvid startreglervägen resp startmängden uppnås!

Vid högre varvtal får endast reglervägen för fullast uppnås!





Med inställningsskruven 1 (undre) inställes trycket.


Avstängningsskruven 2 (övre) är avsedd för täthetsprovning av membrankammaren.

6.5 LDA-inställning (avsnitt D)

Ställ in det maximalt föreskrivna trycket (avsnitt C) med tryckreduce-ringsventilen.

Förbind tryckreduceringsventilen med inställningsdrosselns undre anslutning och LDA med inställningsdrosselns övre anslutning.





Inställning (början)

Kör pumpen med föreskrivet varvtal.

Skruva ur tätningspluggen (pil). Vid föreskrivet tryck ändras med en skruvmejsel fjäderspänningen med spärrmuttern (a) tills avsedd reglervägsändring uppnås.


Vridning åt höger ger större förspänning

= regleringen börjar vid högre tryck

Vridning åt vänster ger mindre förspänning

= regleringen börjar vid lägre tryck





Mätning (fullständigt förlopp)


Ändra trycket på inställningsdrosseln tills reglervägsändringen har uppnåtts. Ligger det avlästa trycket utanför toleransen skall LDA-fjädern bytas ut.


6.6 Reglerväg och mängd vid fullast

Den i provningsanvisningen, avsnitt A, spalt 1 till 3, förinställda reglervägen vid fullast och tillhörande mängd motsvarar den i avsnitt C, spalt 1 och 2 angivna fullastmängden.

Varvtalet och insprutningsmängden, som anges i avsnitt C, spalt 1 och 2, måste uppnås vid den föreskrivna mätningen vid 1000 slag. Den i avsnitt A, spalt 4, angivna skillnaden i insprutningsmängd mellan elementen i en pump skall särskilt beaktas (vid mätning med 1000 slag blir den 10 gånger större!).


Reglerväg och mängd vid fullast LDA med mellanhus





Ställ in fullastväg och höga fullastmängden (max laddningstryck) med hylsan (c) och muttern.

Vid dessa kontroller måste kåpan (d) vara påsatt med packning så att trycket inte kan försvinna!




Ställ in den låga fullastmängden vid 0 bar på muttern (b).

6.7 Täthetsprovning – tillslut alla öppningar på LDA

Ställ in laddningstrycket på 1,0 bar. Stäng avstängningsskruven 2 på inställningsdrosseln och stäng av lufttiliförseln: Manometern får inom 10 sekunder visa ett tryckfall på måx 0,03 bar!






6.8 Utjämning, insprutningsmängdens förlopp

Inställning av utjämningsvägen:

Ställ vid lägsta varvtal in utjämningsvägen med inställningsskruven (2) och lås denna.

Om så erfordras tryck på fullaststoppet med en skruvmejsel.



Inställning av utjämningsfjädern


Justera inställningsskruven (3) tills utjämningsförloppet enligt provvärdesbladet erhålles och lås den därefter.

Mät insprutningsmängdens förlopp – avsnitt C, spalt 4 . . . 5. Om så erfordras korrigeras med inställningsskruven (3).

Vid regulatorer med LDA gäller mängden med högsta laddningstryck.

Sätt tillbaka tätningspropparna (pilar) igen.






7. LDA UTAN MELLANHUS (MELLANUTFÖRANDE)

Denna LDA påsätts med fläns direkt på regulatorns lock och ställs in som anslaget med mellanhus.

7.1 Särtagning (endast om det är nödvändigt):

Tag bort skruvarna i husets fläns. Vrid flänsen något åt höger och haka ur fullaststoppet ur vipparmens styrstift. Tag bort LDA.






Pil = Fullaststopp

7.2 Ditsättning av LDA

Ställ pådragsarmen i stoppläge. Vrid LDA med fullaststoppet (pil) 90° åt vänster och för in den i den övre öppningen på regulatorlocket. För fullaststoppet förbi regulatorarmen och haka fast det på vipparmens styrstift. Genom de övre inställningsöppningarna på regulatorhuset resp -locket liksom via fjäderrummets tätningsproppshål kan kontrolleras att fullaststoppet blir riktigt ditsatt. Dra fast fästskruvarga resp -muttrarna med 5...7 Nm.

Anmärkning: Fullaststoppet är vridbart lagrat i LDA-huset. Man måste kontrollera att fullaststoppet är lättrörligt och att det är säkert inhakat på styrstiftet.





7.3 Grundinställning av inbyggd utjämning (om sådan finns)


Förspänning av utjämningsfjädern:

Ställ in inställningsskruven (3) för utjämningsfjädern ungefär jäms med muttern och lås den.

Inställning av utjämningsväg 0:

Skruva inställningsskruven (2) för utjämningsvägen uppåt mot anslaget och lås den med muttern.





7.4 Inställning av omkopplingspunkten (om sådan finns):

(Använd ringnyckel KDEP 1547)

Kontrollera "omkopplingspunkt" samt låsning och urkoppling av startautomatiken. För därvid pådragsarmen vid ökande varvtal (från n = 0 r/min) med jämn rörelse från stopp till fullastläge.

Utskruvning av inställningsskruven (1) förskjuter omkopplingspunkten till högre varvtal.

Finns ingen omkopplingspunkt angiven så gäller 50... 100 r/min under det undre märkvarvtalet.




Inställningsskruven skall efter varje justering låsas med muttern.


Denna omkopplingspunkt måste provas mycket noggrant:

Man måste kontrollera att ditsättningen är riktigt utförd. Speciellt fullaststoppet måste vara inhakat på rätt sätt i vipparmens styrstift.

Vid lägre varvtal måste därvid startreglervägen resp startmängden uppnås!

Vid högre varvtal får endast reglervägen för fullast uppnås!





Med inställningsskruven 1 (undre) inställes trycket.


Avstängningsskruven 2 (övre) är avsedd för täthetsprovning av membrankammaren.

7.5 LDA-inställning (avsnitt D)

Ställ in det maximalt föreskrivna trycket (avsnitt C) med tryckreduce-ringsventilen.

Förbind tryckreduceringsventilen med inställningsdrosselns undre anslutning och LDA med inställningsdrosselns övre anslutning.





Inställningsmuttrar

a = spärrmutter för fjäderförspänning

b = för sugmängden

c = för laddningsmängden

d = tätningskåpa

Inställning (början):

Vid föreskrivet tryck ändras med en skruvmejsel fjäderförspänningen med spärrmuttern (a) tills avsedd reglervägsändring uppnås.

Vridning åt höger ger större förspänning = regleringen börjar vid högre tryck


Vridning åt vänster ger mindre förspänning = regleringen börjar vid lägre tryck

Mätning (fullständigt förlopp):

Ändra trycket på inställningsdrossein tills reglervägsändringen har uppnåtts. Ligger det avlästa trycket utanför toleransen skall LDA-fjädern bytas ut.


LDA-inställning och mätning

LDA utan mellanhus (mellanutförande)



7.6 Reglerväg och mängd vid fullast

Den i provningsanvisningen, avsnitt A, spalt 1 till 3, förinställda reglervägen vid fullast och tillhörande mängd motsvarar den i avsnitt C, spalt 1 och 2 angivna fullastmängden. Varvtalet och insprutningsmängden, som anges i avsnitt C, spalt 1 och 2, måste uppnås vid den föreskrivna mätningen vid 1000 slag. Den i avsnitt A, spalt 4 angivna skillnaden i insprutningsmängd mellan elementen i en pump skall särskilt beaktas (vid mätning med 1000 slag blir den 10/gånger större!).



Fullastmängd med LDA


Ställ in fullastväg och höga fullastmängden (max laddningstryck) med hylsan (c) och muttern.

Vid dessa kontroller måste kåpan (d) vara påsatt med packning så att trycket inte kan försvinna!

Ställ in låga fullastmängden vid 0 bar på muttern (b).

7.7 Täthetsprovning – tillslut alla öppningar på LDA

Ställ in laddningstrycket på 1,0 bar. Stäng avstängningsskruven (2) på inställningsdrosseln och stäng av lufttillförseln: Manometern får inom 10 sekunder visa ett tryckfall på max 0,03 bar!



7.8 Utjämning, insprutningsmängdens förlopp


Inställning av utjämningsvägen:


Ställ vid lägsta varvtal in utjämningsvägen med inställningsskruven (2) och lås denna.


Om så erfordras tryck på fullaststoppet med en skruvmejsel.



Utjämning, insprutningsmängdens förlopp








Inställning av utjämningsfjädern:

Justera inställningsskruven (3) tills utjämningsförloppet enligt provvärdesbladet erhålles och lås den därefter.

Mät insprutningsmängdens förlopp. Provningsblad, avsnitt C, spalt 4 . . . 5. Om så erfordras korrigeras med inställningsskruven (3).

Vid regulatorer med LDA gäller mängden med högsta laddningstryck.






- 1 = Skyddskåpa
- 2 = Skruv och mutter för låga fullastmängden
- 3 = Muttrar för höga fullastmängden
- 4 = Lock med tryckanslutning
- 5 = Membran med fjäder, gängad bult och fullaststopp
- 6 = Hus med spärrmutter

8. LDA UTAN MELLANHUS (ENHETS-LDA)

8.1 Särtagning

Tag bort skruvarna i husets fläns. Vrid flänsen något åt höger och haka av fullaststoppet från vipparmens styrstift.






8.2 Ditsättning av LDA

Skruva bort tätningspropparna (övre pilarna). Ställ pådragsarmen i stoppläge. Vrid LDA med fullaststoppet 90° åt vänster och för den i övre öppningen på regulatorlocket. För fullaststoppet förbi regulatorarmen och kaka fast det på vipparmens styrstift (undre pilen).

Genom de övre inställningsöppningarna på regulatorhuset resp -locket liksom via fjäderrummets tätningsproppshål kan kontrolleras att full-laststoppet blir riktigt ditsatt. Drag fast fästskruvarna resp -muttrarna med 5...7 Nm.





8.3 Grundinställning et inbyggd utjämning (om sådan finns)


Förspänning av utjämningsfjädern:

Ställ in inställningsskruven (3) för utjämningsfjädern ungefär jäms med muttern och lås den.

Inställning av utjämningsväg 0:

Skruva inställningsskruven (2) för utjämningsvägen uppåt mot anslaget och lås den med muttern.





8.4 Inställning av omkopplingspunkten (om sådan finns):

(Använd ringnyckel KDEP 1547)

Kontrollera "omkopplingspunkt" samt låsning och urkoppling av startautomatiken. För därvid pådragsarmen vid ökande varvtal (från n = 0 r/min) med jämn rörelse från stopp till fullastläge.

Utskruvning av inställningsskruven (1) förskjuter omkopplingspunkten till högre varvtal.

Finns ingen omkopplingspunkt angiven så gäller 50 . . . 100 r/min under det undre märkvarvtalet.



Inställningsskruven skall efter varje justering låsas med muttern.


Denna omkopplingspunkt måste provas mycket noggrant:

Man måste kontrollera att ditsättningen är riktigt utförd. Speciellt fullaststoppet måste vara inhakat på rätt sätt i vipparmens styrstift.

Vid lägre varvtal måste därvid startreglervägen resp startmängden uppnås!

Vid högre varvtal får endast reglervägen för fullast uppnås!





Med inställningsskruven 1 (den undre) inställes trycket.

Avstängningsskruven 2 (den övre) är avsedd för täthetsprovning av membrankammaren.

Förbind tryckreduceringsventilen med inställningsdrosselns <u>undre</u> anslutning och LDA med inställningsdrosselns <u>övre</u> anslutning:

8.5 LDA-inställning

Ställ in det maximalt föreskrivna trycket med tryckreduceringsventilen.


Varvtal enligt provningsblad, avsnitt D. Pådragsarmen på fullvarv. Provning vid


fallande tryck = reglervägsminskning

Provning vid stigande tryck = reglervägsökning



LDA utan mellanhus





Inställning (början)


Vid föreskrivet tryck ändras med en skruvmejsel fjäderförspänningen med spärrmuttern (a på bilden) tills avsedd reglervägsändring uppnås. Härvid måste tätningsproppen (pil) tas bort.

Vridning åt höger ger större förspänning = regleringen börjar vid högre tryck

Vridning åt vänster ger mindre förspänning = regleringen börjar vid lägre tryck


Mätning (fullständigt förlopp)

Ändra trycket på inställningsdrosseln tills reglervägsändringen har uppnåtts. Ligger det avlästa trycket utanför toleransen skall LDA-fjädern bytas ut.



8.6 Fullastmängd med LDA


Varvtal och insprutningsmängd, som anges på provningsbladet, spalt 1 och 2, måste uppnås vid den föreskrivna mätningen vid 100 slag. Den på provningsbladet A, spalt 4, angivna skillnaden i insprutningsmängd mellan elementen i en pump skall särskilt beaktas (vid mätning med 1000 slag blir den 10 gånger större!).



Driv EP-aggregatet med det i avsnitt D på provningsbladet föreskrivna varvtalet och lägg på det angivna trycket på LDA.

Läs av reglervägen. Stäng av provbänk och laddningstryck. Stämmer det avlästa värdet inte överens med den föreskrivna reglervägen så skruvas fästskruvarna för skyddskåpan (3) ur och skyddskåpan liksom anslaget (2) tas bort.

Inställningen av reglervägen enligt avsnitt D vid högsta laddningstryck sker med muttern (1) på LDA med hylsnyckelsatsen KDEP 1047.



Ställ reglerstången i stoppläge och mät med ett djupmått avståndet (b) från LDA-lockets framkant till främre ytan på inställningsmuttern (1).


Lossa kontramuttern till inställningsmuttern (1) med hylsnyckelsatsen KDEP 1047 och skruva tillbaka den något. Skruva in eller ut inställningsmuttern med det beräknade differensmåttet.

Exempel på beräkning av differensmåttet:

Reglerväg enligt provningsblad (börvärde) = 9,7 mm Uppmätt reglerväg (ärvärde) = 10,9 mm Differens = 1,2 mm

Om den uppmätta reglervägen, som i exemplet ovan, är större än den föreskrivna, skall inställningsmuttern (1) skruvas in med det framräknade måttet.


Därefter dras kontramuttern fast igen och anslaget (2) sätts på LDA-locket med de båda fästskruvarna.



Inställning av den låga fullastmängden


Mät reglervägen vid laddningstrycket 0 bar och jämför den med den på provningsbladet, avsnitt D, föreskrivna reglervägen.

Är den uppmätta reglervägen mindre än den föreskrivna, skall sexkantmuttern (1) lossas med inställningsverktyget KDEP 1048 och gängstiftet (2) i anslaget skruvas ut så mycket att den föreskrivna reglervägen uppnås.



Skruva åter fast skyddskåpan (3) på LDA. Det föreskrivna åtdragningsmomentet för fästskruvarna är 5...7 Nm.






8.7 Täthetsprovning

Tillslut alla öppningar på LDA.

Ställ in laddningstrycket på 1,0 bar. Stäng avstängningsskruven 2 på inställningsdrosseln och stäng av lufttillförseln. Manometern får inom 10 sekunder högst visa ett tryckfall på 0,03 bar.




8.8 Utjämning, insprutningsmängdens förlopp

Inställning av utjämningsvägen:

Ställ vid lägsta varvtal in utjämningsvägen med inställningsskruven (2) och lås denna.

Om så erfordras tryck på fullaststoppet med en skruvmejsel.





Inställning av utjämningsfjädern

Justera inställningsskruven (3) tills utjämningsförloppet enligt provvärdesbladet erhålles och lås den därefter.

Mät insprutningsmängdens förlopp (avsnitt C, spalt 4 . . . 5). Gm så erfordras korrigeras med inställningsskruven (3).

Vid regulatorer med LDA gäller mängden med högsta laddningstryck.

Sätt tillbaka tätningspropparna (pilar) igen.



9. LÅSNING OCH PLOMBERING

Drag fast skruvar och muttrar med föreskrivet åtdragningsmoment.

Lås och plombera anslagsskruvarna med lack eller tråd. (Om låsningen från utgångstillståndet kan igenkännas användes motsvarande låsning igen.)

Anbringa plombering med verkstadens kännemärke.

Observera:

Vid varje förändring (i efterhand) av fullastmängd och/eller -varvtal måste ny plombering med verkstadens kännemärke anbringas!

Service KH

Tekniskt meddelande

Endast för internt bruk, får ej delges tredje part.

Införande av inställbar länkgaffel för startlåsning vid centrifugalregulatorerna RQ(V)..AB..och RQ(V)..PA..

42 VDT-I-420/102

10.1976

I ovannämnda centrifugalregulatorer insättes sedan någon tid en inställbar länkgaffel (pos 2 på bild 2). Dessa regulatorer igenkännes utanpå genom skruvproppen (pos 4 på bild 2) på ovansidan av regulatorhuset.


Genom apvändning av den inställbara länkgaffeln bortfaller de hittills nödvändiga 4 fullaststoppen (pos 1 på bild 1) med olika mått.

Det nya fullaststoppet är tillsammans med respektive fullastanslag sammanfattat till en enhet. Inställningen av urkopplingsvarvtalet sker med inställningsskruven (pos 6 på bild 2), som är åtkomlig genom ett hål M 22 x 1,5 i regulatorhuset. Detta hål är tillslutet med skruvproppen 1 423 462 699 (pos 4).

För att undvika att inställningsskruven (pos 6 på bilæ 2) skall ligga emot huset var det nödvändigt att göra en ursparing i regulatorhuset och regulatorns lock (bild 2). Detta erfordrar en annan packning mellan regulatorhuset och locket (pos 5 på bild 2). Den nya packningen kan också användas för gamla regulatorhus men gamla packningar kan inte användas för nya hus. Gamla länkgafflar och fulllaststopp kan användas med nya regulatorhus och lock men däremot får inte nya länkgafflar och fullaststopp sättas in i gamla regulatorhus och lock.

Vid regulatorer av storleken "P" ändrades dessutom det på reglerstången påskruvade anslaget (pos 7 på bild 3). Detta nya anslag kan dock endast användas tillsammans med den inställbara länkgaffeln.

De gamla länkgafflarna, fullaststoppen och anslagen gäller fortfarende som reservdelar och kan levereras som tidigare.



BOSCH

Geschäftsbereich KH Kundendienst Kraftfahrzeug-Ausrüstung.

© by Robert Bosch GmbH, Postfach 50, D-7000 Stuttgart 1.
Printed in the Federal Republic of Germany.
Imprimé en République Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH.

Tekniskt meddelande


Varvtalsbercende starturkoppling vid RQV



Uppställning av reservdelar

	RQ(V) AB	RQ(V) PA
Länkgaffel, gammal (pos 2 bild 1)	1 421 933 126	1 421 933 097
Länkgaffel, ny (pos 2 bild 2)	1 421 933 132	1 421 933 132
Fullaststopp, gammalt (pos 1 bild 1)	1 421 335 021 023 025 027	1 421 335 021 023 025 027
Fullaststopp, nytt (pos 1 bild 2)	1 421 335 029 (är upptaget på streservdelslistan för fullastanslaget)	1 421 335 029 (är upptaget på reservdelslistan för fullastanslaget)
Packning, gammal (pos 5 bild 1)	1 421 015 046 061	1 421 015 046 061
Packning, ny (pos 5 bild 2)	1 421 015 057	1 421 015 057
Anslag, gammalt		2 422 305 001 2 422 315 000
Anslag, nytt (pos 7 bild 3)		2 422 305 022 2 422 305 024

Utgiven av: Service – Teknik Fordonsutrustning (KH/VKD)





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Avsnitt		Koordinater			
1. 1.1 1.2	Mikrokortets uppbyggnad	A	2		
	provning	Α	3		
2.	Verktyg och anordningar	Α	4		
3.	Allmänna anvisningar	Α	5 –	Α	7
4.	Sprängskiss	Α	8 –	Α	9
5. 5.1 5.2 5.3	Vågrätt påbyggd enhets-LDA	B B	1 – 12		
5.4	Hopsättning		13 14 –	В	23
6. 6.1 6.2 6.3	Provning av LDA med mellanhus	С	7		
6.4 6.5 6.6	utjämning	С	5 -		
6.7	vid fullast			С	12
6.8	Inställning av utjämning och	C .	1.4	_	1 =





Innehållsförteckning (fortsättning)

Avs	<u>nitt</u>	K	00	rdin	ater
7.	Provning av LDA utan mellanhus				
	(mellanutförande)			- D	12
7.1	Särtagning	D	1		
7.2	Ditsättning av LDA	D	2		
7.3	Grundinställning av inbyggd				
	utjämning	D	3		
7.4	Inställning av omkopplingspunkten				
7.5	LDA-inställning				7
7.6	Inställning av reglerväg och mängd				•
	vid fullast	D	8	– D	9
7.7	Täthetsprovning	D	10	_	
7.8	Inställning av utjämning och				
	insprutningsmängdens förlopp	D	11	– D	12
•					
8.	Provning av LDA utan mellanhus				
	(enhets-LDA)			- E	16
8.1	Särtagning				
8.2	Ditsättning av LDA	E	2		
8.3	Grundinställning av inbyggd				
	utjämning	Ε	3		
8.4	Inställning av omkopplingspunkten	E	4	– E	5
8.5	LDA-inställning	E	6	- E	7
8.6	Inställning av insprutningsmängd				
	vid fullast	E	8	- E	13
8.7	Täthetsprovning				
8.8	Inställning av utjämning och				
	insprutningsmängdens förlopp	E	15	– E	16
9.	Låsning och plombering	F	17		
		_	• •		
Tekr	niska meddelanden	N	1 -	_ N	2

© 1984 Robert Bosch GmbH Kundendienst-Kraftfahrzeugausrüstung, Abt. Technische Druckschfriften KH/VDT, Postfach 50, D-7000 Stuttgart 1.

Utgiven av: Serviceavdelningen utbildning och teknik (KH/VSK). Redaktionsdatum 9.1984.

Förfrågningar utanför Tyska Förbundsrepubliken bör alltid ställas till resp lands ensamförsäljare för Bosch.

Innehållet är endast avsett för Bosch kontrakterade serviceverkstäder. Ett delgivande till tredje part är ej tillåtet utan tillstånd.

Mikrofilmad i Tyska Förbundsrepubliken, Microfilmed in the Federal Republic of Germany. Microphotographié en République Fédérale d'Allemagne.



Utgivareanmärkningar

LDA med mellanhus

